





- i Please review all available spare parts for this item, then contact us through the webform (found in the Help Centre in our website header). Let us know the SKU of each spare part you're interested in and the quantity you need.
- i The availability of the products may change.

| Product image   | SKU number      | Product name   | Available quantity                             |
|---|-----------------|--|--|
|    | <b>19000172</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> SILNIK</li> <li> ENGINE</li> <li> MOTOR PROLIFTOR 1000</li> </ul>                                   | <span style="color: red;">●</span> <b>0</b>    |
|   | <b>19000349</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> KABEL ZASILAJĄCY</li> <li> STROMKABEL</li> <li> POWER SUPPLY CABLE for Procat 1200</li> </ul> | <span style="color: green;">●</span> <b>24</b> |
|  | <b>19001181</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> WIATRAK SILNIKA</li> <li> fan of the engine</li> <li> Motorlüfter</li> </ul>                  | <span style="color: green;">●</span> <b>13</b> |
|  | <b>19001182</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> Obudowa plastikowa silnika wciągarki</li> <li> Plastic cover for winch motor</li> </ul>  | <span style="color: green;">●</span> <b>3</b>  |
|  | <b>19001183</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> WIATRAK</li> <li> WINDMILL</li> <li> Lüfter</li> </ul>  | <span style="color: red;">●</span> <b>0</b>    |

| Product image   | SKU number      | Product name   | Available quantity |
|---|-----------------|--|--------------------|
|    | <b>19001185</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> Plastikowa obudowa silnika suwnicy</li> <li> Plastic cover for crane motor</li> </ul>  | ● <b>6</b>         |
|    | <b>19001385</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> PILOT</li> <li> Fernbedienung</li> <li> remote control for Procat 300</li> </ul>                                      | ● <b>25</b>        |
|   | <b>19001426</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> WIATRAK 10,5 CM do Procat 1200</li> <li> Lüfter für Procat 1200</li> <li> windmill 10,5 cm for Procat 1200</li> </ul> | ● <b>0</b>         |
|  | <b>19001561</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> PROWADNICA Z PRZEKŁADNIĄ</li> <li> gear guide</li> <li> Führung mit Getriebe do Procat 1200</li> </ul>          | ● <b>5</b>         |
|  | <b>19001562</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> PROWADNICA PODWÓJNA</li> <li> double guide</li> <li> Doppelführung for PROCAT1200</li> </ul>                    | ● <b>3</b>         |
|  | <b>19001563</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> PROWADNICA POJEDYNCZA</li> <li> single guide</li> <li> Einzelführung for PROCAT1200</li> </ul>                  | ● <b>4</b>         |

| Product image   | SKU number      | Product name   | Available quantity |
|---|-----------------|--|--------------------|
|    | <b>19001781</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> PRZEKŁADNIA</li> <li> Getriebe</li> <li> gear PROCAT 1200</li> </ul>  | ● 7                |
|    | <b>19001861</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> WŁĄCZNIK MOCY</li> <li> power switch</li> <li> Schalter PROCAT 1200</li> </ul>  | ● 12               |
|   | <b>19001898</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> KABEL DO PILOTA</li> <li> cable for remote control</li> <li> Kabel für die Fernbedienung PROCAT300</li> </ul>         | ● 0                |
|  | <b>19001939</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> OSŁONA PRZEKŁADNI</li> <li> Getriebegehäuse</li> <li> gear cover PROLIFTOR 1000</li> </ul>                      | ● 4                |
|  | <b>19002172</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> PRZEKŁADNIA+WIRNIK+OBUDOWA GÓRA+TYŁ</li> <li> gearbox+rotor +up cover+back cover do Proliftor 1000</li> </ul>  | ● 6                |
|  | <b>19002660</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE 63x52x53</li> <li> Outer Packaging 63x52x53</li> <li> Außenverpackung 63x52x53</li> </ul> | ● 0                |

| Product image   | SKU number      | Product name  | Available quantity |
|---|-----------------|---|--------------------|
|    | <b>19002745</b> | <p>🇵🇱 Wiatrak</p> <p>🇬🇧 Fan</p> <p>🇩🇪 Lüfter PROCAT 1200</p>  | ● 0                |
|    | <b>19002902</b> | <p>🇵🇱 Uzwojenie stojana PROCAT 1200</p> <p>🇬🇧 Wicklung des Stators PROCAT 1200</p> <p>🇩🇪 Stator winding PROCAT 1200</p> | ● 3                |
|    | <b>19003062</b> | <p>🇵🇱 LINKI DO KONTROLERÓW WYCIĄGAREK</p> <p>🇬🇧 SEIL FÜR DIE STEUERUNG</p> <p>🇩🇪 CONTROLER CORD</p>                     | ● 0                |
|  | <b>19003170</b> | <p>🇵🇱 ŁOŻYSKO KOŁA ZĘBATEGO</p> <p>🇬🇧 Lager des Zahnrades</p> <p>🇩🇪 bearing for cogwheel PROCAT 1200, PROCAT 500</p>    | ● 1                |
|  | <b>19003200</b> | <p>🇵🇱 Kondensator rozruchowy 50uF 450V</p> <p>🇬🇧 Starting capacitor 50uF 450V</p>                                       | ● 3                |
|  | <b>19003245</b> | <p>🇵🇱 POKRYWA ZASILANIA</p> <p>🇬🇧 DECKEL DER VERSORGUNG</p> <p>🇩🇪 LID OF POWER SUPPLY PROCAT 12000</p>                  | ● 11               |
|  | <b>19003330</b> | <p>🇵🇱 SILNIK SUWNICY</p> <p>🇬🇧 Motor des Laufkranes</p> <p>🇩🇪 engine of travelling crane PROCAT 800</p>                 | ● 0                |

| Product image   | SKU number      | Product name   | Available quantity |
|---|-----------------|--|--------------------|
|    | <b>19003398</b> | <p>🇵🇱 OBUDOWA</p> <p>🇬🇧 Gehäuse</p> <p>🇩🇪 housing PROCAT 1200</p>  | ● <b>3</b>         |
|    | <b>19003569</b> | <p>🇵🇱 USZCZELKA</p> <p>🇬🇧 Dichtung</p> <p>🇩🇪 Seal PROCAT 1200</p>  | ● <b>1187</b>      |
|   | <b>19003716</b> | <p>🇵🇱 OBUDOWA SILNIKA SUWNICY</p> <p>🇬🇧 ENGINE COVER OF GANTRY CRANE</p> <p>🇩🇪 Motorgehäuse des Laufkranes PROCAT 1200</p> | ● <b>3</b>         |
|  | <b>19003872</b> | <p>🇵🇱 ZBLOCZE</p> <p>🇬🇧 Block</p> <p>🇩🇪 Umlenkrolle PROCAT 1200</p>  | ● <b>1</b>         |
|  | <b>19004175</b> | <p>🇵🇱 WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA</p> <p>🇬🇧 Sicherungsausschalter</p> <p>🇩🇪 safety cut-out PROCAT 800</p>                     | ● <b>3</b>         |
|  | <b>19010341</b> | <p>🇵🇱 Mikroprzełącznik 16A [NOWY TYP]</p> <p>🇬🇧 Microswitch 16A [NEW TYPE]</p>   | ● <b>2</b>         |

| Product image   | SKU number      | Product name  | Available quantity |
|---|-----------------|---|--------------------|
|    | <b>19015583</b> | <p>🇵🇱 Obudowa silnika</p> <p>🇬🇧 Motor housing</p>                               | ● <b>6</b>         |
|    | <b>19015913</b> | <p>🇵🇱 Osłona gumowa</p> <p>🇬🇧 Rubber boot</p>                                   | ● <b>0</b>         |
|   | <b>19018357</b> | <p>🇵🇱 Kabel 4 żyłowy 80cm (nowy typ)</p> <p>🇬🇧 4-core cable 80cm (new type)</p> | ● <b>116</b>       |
|  | <b>19018358</b> | <p>🇵🇱 Kabel 5 żyłowy 95cm (nowy typ)</p> <p>🇬🇧 5-core cable 95cm (new type)</p> | ● <b>20</b>        |
|  | <b>19019349</b> | <p>🇵🇱 Rolka z liną o średnicy 5.6</p> <p>🇬🇧 Rope roller 5.6mm</p>               | ● <b>0</b>         |
|  | <b>19019489</b> | <p>🇵🇱 Przelotka M20</p> <p>🇬🇧 Grommet M20</p>                                   | ● <b>5</b>         |

| Product image   | SKU number      | Product name  | Available quantity |
|---|-----------------|---|--------------------|
|  | <b>19025247</b> | <p> Szpula z liną kompletna PROCAT 1200</p> <p> Rope spool complete PROCAT 1200</p> | <p>● <b>0</b></p>  |