























- i Please review all available spare parts for this item, then contact us through the webform (found in the Help Centre in our website header). Let us know the SKU of each spare part you're interested in and the quantity you need.
- i The availability of the products may change.

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	<b>19000171</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> SILNIK</li> <li> ENGINE</li> <li> MOTOR PROLIFTOR 800</li> </ul>	<span style="color: green;">●</span> <b>3</b>
	<b>19000179</b>	REMOTE CONTROL (WITHOUT CABLE)-Proliftor 800	<span style="color: red;">●</span> <b>0</b>
	<b>19000180</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> REMOTE CONTROL (WITH CABLE)-Proliftor 800</li> <li> JOYSTICK</li> <li> Fernbedienung mit dem Kabel</li> </ul>	<span style="color: green;">●</span> <b>6</b>
	<b>19000512</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> SZPULA Z LINAŃ</li> <li> SPULE MIT SEILE</li> <li> SPOOL OF ROPE</li> </ul>	<span style="color: green;">●</span> <b>3</b>
	<b>19000948</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> OBUDOWA PROLIFTOR</li> <li> PROLIFTOR COVER</li> <li> Gehäuse für Proliftor</li> </ul>	<span style="color: red;">●</span> <b>0</b>

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	<b>19000949</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> PRZEŁĄCZNIK</li> <li> SCHALTER</li> <li> SWITCH for Proliftor</li> </ul>	● 0
	<b>19001177</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> OBUDOWA WIATRAKA</li> <li> WINDMILL HOUSING</li> <li> LÜFTERGEHÄUSE</li> </ul>	● 11
	<b>19001178</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Wirnik silnika wciągarki</li> <li> Winch engine fan blades</li> </ul>	● 0
	<b>19001277</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> ARM OF LIMIT SWITCH</li> <li> ramię wyłącznika krańcowego</li> <li> Arm für Endschalter</li> </ul>	● 1
	<b>19001466</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA</li> <li> safety button</li> <li> Sicherheitsschalter</li> </ul>	● 0
	<b>19001726</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> KABEL DO PILOTA</li> <li> Kabel für Fernbedienung</li> <li> remote control cable PROLIFTOR600</li> </ul>	● 2
	<b>19001860</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY</li> <li> limit switch</li> <li> Endschalter PROLIFTOR 1000</li> </ul>	● 20

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	<b>19001995</b>	<p>SPRĘŻYNA WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO</p> <p>spring of limit switch</p> <p>Feder für den Endschalter do Proliftor 800</p>	● 7
	<b>19001996</b>	<p>BOŁĘC WŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO</p> <p>Bolzen für den Endschalter</p> <p>pin of the limit switch do Proliftor 800</p>	● 8
	<b>19001997</b>	<p>DŹWIGNIA WYŁĄCZNIKA KONCOWEGO</p> <p>lever of limit switch</p> <p>Hebel für Endschalter do Proliftor 800</p>	● 5
	<b>19002020</b>	<p>KORPUS</p> <p>frame</p> <p>Kasten PROLIFTOR800</p>	● 3
	<b>19002051</b>	<p>Zestaw Montażowy</p> <p>Montage-Set</p> <p>mounting set PROLIFTOR 800</p>	● 0
	<b>19002663</b>	<p>OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE 51x17x30</p> <p>Outer Packaging 51x17x30</p> <p>Außenverpackung 51x17x30</p>	● 0

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	<b>19002795</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> UCHWYT</li> <li> GRIP</li> <li> GRIFF PROLIFTOR 800</li> </ul>	● <b>63</b>
	<b>19002962</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Osłona włącznika końcowego PROLIFTOR 800</li> <li> Gehäuse von Endeinschalter</li> <li> End switch on cover</li> </ul>	● <b>0</b>
	<b>19003200</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Kondensator rozruchowy 50uF 450V</li> <li> Starting capacitor 50uF 450V</li> </ul>	● <b>3</b>
	<b>19003640</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Zestaw Montażowy</li> <li> Montage-Set</li> <li> mounting set PROLIFTOR 800</li> </ul>	● <b>3</b>
	<b>19005300</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> ZBLOCZE 800kg</li> <li> BLOCK 800kg</li> <li> UMLENKROLLE 800kg PROCAT 800</li> </ul>	● <b>6</b>
	<b>19005726</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> przełącznik bezpieczeństwa ZJK-10A</li> <li> Sicherheitsschalter ZJK-10A</li> <li> safety switch ZJK-10A</li> </ul>	● <b>0</b>

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	<b>19007589</b>	<p>🇵🇱 Korpus metalowy</p> <p>🇬🇧 metal frame</p>	● 0
	<b>19007590</b>	<p>🇵🇱 Prowadnica metalowa</p> <p>🇬🇧 metal guide</p>	● 0
	<b>19007664</b>	<p>🇵🇱 Obudowa metalowa niebieska</p> <p>🇬🇧 blue metal housing</p>	● 0
	<b>19007665</b>	<p>🇵🇱 DŹWIŹGNIA WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO</p> <p>🇬🇧 lever of limit switch</p>	● 2
	<b>19008208</b>	<p>🇵🇱 Opakowanie zastępcze 40x40x30</p> <p>🇬🇧 substitute packaging 40x40x30</p>	● 50
	<b>19008215</b>	<p>🇵🇱 Opakowanie zastępcze 60x40x40</p> <p>🇬🇧 substitute packaging 60x40x40</p>	● 146

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	<b>19008972</b>	<p>🇵🇱 Wał zębaty</p> <p>🇬🇧 Gear shaft</p>	● 0
	<b>19012516</b>	<p>🇵🇱 Pokrywa plastikowa silnika</p> <p>🇬🇧 Plastic motor cover</p>	● 2
	<b>19013088</b>	<p>🇵🇱 Blok ograniczający z osią</p> <p>🇬🇧 Limit block with axle</p>	● 0
	<b>19013089</b>	<p>🇵🇱 Lina stalowa bez haku</p> <p>🇬🇧 Wire rope without hook</p>	● 1
	<b>19013136</b>	<p>🇵🇱 Wspornik obudowy</p> <p>🇬🇧 Case bracket</p>	● 0
	<b>19021422</b>	<p>🇵🇱 Obudowa dolna puszkii przyłączeniowej</p> <p>🇬🇧 Junction box bottom casing</p>	● 11

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	<b>19022505</b>	 Dźwignia plastikowa [nowy typ]  Plastic lever [new type]	● <b>9</b>
	<b>19023736</b>	 Dźwignia mechanizmu zabezpieczającego  Safety mechanism lever	● <b>8</b>