

- i Please review all available spare parts for this item, then contact us through the webform (found in the Help Centre in our website header). Let us know the SKU of each spare part you're interested in and the quantity you need.
- i The availability of the products may change.

| Product image   | SKU number      | Product name  | Available quantity                             |
|---|-----------------|---|--|
|    | <b>19000171</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> SILNIK</li> <li> ENGINE</li> <li> MOTOR PROLIFTOR 800</li> </ul>                     | <span style="color: green;">●</span> <b>3</b>  |
|   | <b>19000512</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> SZPULA Z LINĄ</li> <li> SPULE MIT SEILE</li> <li> SPOOL OF ROPE</li> </ul>     | <span style="color: green;">●</span> <b>3</b>  |
|  | <b>19001177</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> OBUDOWA WIATRAKA</li> <li> WINDMILL HOUSING</li> <li> LÜFTERGEHÄUSE</li> </ul> | <span style="color: green;">●</span> <b>11</b> |
|  | <b>19001178</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> Wirnik silnika wciągarki</li> <li> Winch engine fan blades</li> </ul>   | <span style="color: red;">●</span> <b>0</b>    |
|  | <b>19001181</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> WIATRAK SILNIKA</li> <li> fan of the engine</li> <li> Motorlüfter</li> </ul>   | <span style="color: green;">●</span> <b>13</b> |

| Product image   | SKU number      | Product name   | Available quantity |
|---|-----------------|--|--------------------|
|    | <b>19001185</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> Plastikowa obudowa silnika suwnicy</li> <li> Plastic cover for crane motor</li> </ul>  | ● <b>6</b>         |
|    | <b>19001385</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> PILOT</li> <li> Fernbedienung</li> <li> remote control for Procat 300</li> </ul>                | ● <b>21</b>        |
|   | <b>19001562</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> PROWADNICA PODWÓJNA</li> <li> double guide</li> <li> Doppelführung for PROCAT1200</li> </ul>    | ● <b>3</b>         |
|  | <b>19001781</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> PRZEKŁADNIA</li> <li> Getriebe</li> <li> gear PROCAT 1200</li> </ul>                      | ● <b>7</b>         |
|  | <b>19001860</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY</li> <li> limit switch</li> <li> Endschalter PROLIFTOR 1000</li> </ul> | ● <b>20</b>        |
|  | <b>19001861</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> WŁĄCZNIK MOCY</li> <li> power switch</li> <li> Schalter PROCAT 1200</li> </ul>            | ● <b>12</b>        |

| Product image   | SKU number      | Product name   | Available quantity |
|---|-----------------|--|--------------------|
|    | <b>19001898</b> | <p>🇵🇱 KABEL DO PILOTA</p> <p>🇬🇧 cable for remote control</p> <p>🇩🇪 Kabel für die Fernbedienung PROCAT300</p>                 | ● 0                |
|    | <b>19001996</b> | <p>🇵🇱 BOŁEC WŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO</p> <p>🇬🇧 Bolzen für den Endschalter</p> <p>🇩🇪 pin of the limit switch do Proliftor 800</p> | ● 8                |
|   | <b>19001997</b> | <p>🇵🇱 DŹWIGNIA WYŁĄCZNIKA KOŃCOWEGO</p> <p>🇬🇧 lever of limit switch</p> <p>🇩🇪 Hebel für Endschalter do Proliftor 800</p>     | ● 5                |
|  | <b>19002020</b> | <p>🇵🇱 KORPUS</p> <p>🇬🇧 frame</p> <p>🇩🇪 Kasten PROLIFTOR800</p>   | ● 3                |
|  | <b>19002502</b> | <p>🇵🇱 PRZELOTKA KABLA ZASILAJĄCEGO</p> <p>🇬🇧 KABELHÜLLE</p> <p>🇩🇪 POWER CABLE GROMMET RCEC-2K</p>                            | ● 14               |
|  | <b>19002661</b> | <p>🇵🇱 OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE 54x48x49</p> <p>🇬🇧 Outer Packaging 54x48x49</p> <p>🇩🇪 Außenverpackung 54x48x49</p>               | ● 0                |

| Product image   | SKU number      | Product name  | Available quantity |
|---|-----------------|---|--------------------|
|    | <b>19002787</b> | <p>🇵🇱 KLIN</p> <p>🇬🇧 WEDGE</p> <p>🇩🇪 KEIL PROCAT 800</p>  | ● 0                |
|    | <b>19003062</b> | <p>🇵🇱 LINKI DO KONTROLERÓW WYCIĄGAREK</p> <p>🇬🇧 SEIL FÜR DIE STEUERUNG</p> <p>🇩🇪 CONTROLER CORD</p>     | ● 0                |
|    | <b>19003200</b> | <p>🇵🇱 Kondensator rozruchowy 50uF 450V</p> <p>🇬🇧 Starting capacitor 50uF 450V</p>                       | ● 3                |
|  | <b>19003245</b> | <p>🇵🇱 POKRYWA ZASILANIA</p> <p>🇬🇧 DECKEL DER VERSORGUNG</p> <p>🇩🇪 LID OF POWER SUPPLY PROCAT 12000</p>  | ● 11               |
|  | <b>19003330</b> | <p>🇵🇱 SILNIK SUWNICY</p> <p>🇬🇧 Motor des Laufkranes</p> <p>🇩🇪 engine of travelling crane PROCAT 800</p> | ● 0                |
|  | <b>19003507</b> | <p>🇵🇱 OSŁONA WYŁĄCZNIKA KRAŃ. Gehäuse von Endausschalter</p> <p>🇬🇧 End switch off cover PROCAT 800</p>  | ● 0                |

| Product image   | SKU number      | Product name  | Available quantity |
|---|-----------------|---|--------------------|
|    | <b>19003508</b> | <p>🇵🇱 BLOKADA WYŁĄCZNIKA KRAŃ.</p> <p>🇬🇧 Blokade des Endausschalters</p> <p>🇩🇪 End switch off blockade PROCAT 800</p>             | ● <b>3</b>         |
|    | <b>19003569</b> | <p>🇵🇱 USZCZELKA</p> <p>🇬🇧 Dichtung</p> <p>🇩🇪 Seal PROCAT 1200</p>   | ● <b>1187</b>      |
|   | <b>19003790</b> | <p>🇵🇱 OBUDOWA PUSZKI ROZDZIELCZEJ</p> <p>🇬🇧 Gehäuse des Verteilerkastens</p> <p>🇩🇪 housing of the distribution box PROCAT 800</p> | ● <b>0</b>         |
|  | <b>19003838</b> | <p>🇵🇱 OBUDOWA Proliftor</p> <p>🇬🇧 GEHÄUSE Proliftor</p> <p>🇩🇪 HOUSING Proliftor PROCAT 800</p>                                    | ● <b>5</b>         |
|  | <b>19003992</b> | <p>🇵🇱 TULEJA</p> <p>🇬🇧 Buchse</p> <p>🇩🇪 sleeve PROCAT 800</p>   | ● <b>0</b>         |
|  | <b>19004050</b> | <p>🇵🇱 TULEJA POZYCYJNA</p> <p>🇬🇧 POSITIONSHÜLSE</p> <p>🇩🇪 POSITION SLEEVE PROCAT 800</p>  | ● <b>0</b>         |

| Product image   | SKU number      | Product name   | Available quantity |
|---|-----------------|--|--------------------|
|    | <b>19004175</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA</li> <li> Sicherungsausschalter</li> <li> safety cut-out PROCAT 800</li> </ul>   | ● <b>3</b>         |
|    | <b>19005080</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> Blokada wyłącznika krańcowego ze śrubą</li> <li> Blokade des Endausschalters mit der Schraube</li> <li> End switch off blocade with screw PROCAT 800</li> </ul> | ● <b>2</b>         |
|   | <b>19005300</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> ZBLOCZE 800kg</li> <li> BLOCK 800kg</li> <li> UMLENKROLLE 800kg PROCAT 800</li> </ul>   | ● <b>6</b>         |
|  | <b>19008217</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> Opakowanie zastępcze 60x60x50</li> <li> substitute packaging 60x60x50</li> </ul>   | ● <b>146</b>       |
|  | <b>19008766</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> Przelotka kabla zasilającego</li> <li> Power cable grommet</li> </ul>  | ● <b>25</b>        |
|  | <b>19009164</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li> Wirnik</li> <li> Rotor</li> </ul>  | ● <b>0</b>         |

| Product image   | SKU number      | Product name  | Available quantity |
|---|-----------------|---|--------------------|
|    | <b>19010104</b> | <p>🇵🇱 Przekładnia z łożyskiem</p> <p>🇬🇧 Gear wheel bearing</p>                  | ● 1                |
|    | <b>19010341</b> | <p>🇵🇱 Mikroprzełącznik 16A [NOWY TYP]</p> <p>🇬🇧 Microswitch 16A [NEW TYPE]</p>  | ● 2                |
|   | <b>19010420</b> | <p>🇵🇱 Wał zębaty</p> <p>🇬🇧 Gear shaft</p>                                       | ● 0                |
|  | <b>19010615</b> | <p>🇵🇱 Krzyżowa śruba mocowania obudowy zasilania</p> <p>🇬🇧 Crossed bolt</p>     | ● 3305             |
|  | <b>19010616</b> | <p>🇵🇱 Elektryczna płyta orientacyjna</p> <p>🇬🇧 Electric orientation plate</p>   | ● 0                |
|  | <b>19018357</b> | <p>🇵🇱 Kabel 4 żyłowy 80cm (nowy typ)</p> <p>🇬🇧 4-core cable 80cm (new type)</p> | ● 116              |

| Product image   | SKU number      | Product name   | Available quantity |
|---|-----------------|--|--------------------|
|    | <b>19018359</b> | <p>🇵🇱 Kabel 5 żyłowy 85cm (nowy typ)</p> <p>🇬🇧 5-core cable 85cm (new type)</p>  | ● 1                |
|    | <b>19023846</b> | <p>🇵🇱 Blokada wyłącznika krańcowego typ 2</p> <p>🇬🇧 Limit switch interlock type 2</p>  | ● 7                |
|   | <b>19026298</b> | <p>🇵🇱 Blokada wyłącznika krańcowego</p> <p>🇬🇧 Metal Limit switch lock</p>  | ● 0                |
|  | <b>19026457</b> | <p>🇵🇱 Blokada wyłącznika krańcowego kompletna ze śrubą i sprężyną</p> <p>🇬🇧 Limit switch lock complete with screw and spring for winch with electric crane</p> | ● 0                |
|  | <b>19027628</b> | <p>🇵🇱 Wał gwintowany</p> <p>🇬🇧 Threaded shaft</p>  | ● 0                |
|  | <b>19027629</b> | <p>🇵🇱 Nakrętka koronowa M6x1,5</p> <p>🇬🇧 Crown nut M6x1,5</p>  | ● 0                |

| Product image   | SKU number      | Product name  | Available quantity |
|---|-----------------|---|--------------------|
|  | <b>19028319</b> | <p> Plastikowa obudowa górna<br/>puszki przyłączeniowej<br/>(NOWY TYP)</p> <p> Plastic top cover of the<br/>junction box (NEW TYPE)</p> | <p>● <b>0</b></p>  |