













- i Please review all available spare parts for this item, then contact us through the webform (found in the Help Centre in our website header). Let us know the SKU of each spare part you're interested in and the quantity you need.
- i The availability of the products may change.

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	19011227	🇵🇱 Świeca zapłonowa 🇬🇧 Spark plug	● 33
	19011233	🇵🇱 Wyłącznik bezpieczeństwa 🇬🇧 Safety switch	● 3
	19011234	🇵🇱 Ostrze tnące 🇬🇧 Cutting blade	● 2
	19011440	🇵🇱 Stycznik krańcowy 🇬🇧 End contactor	● 3
	19012777	🇵🇱 Koło gumowe z metalowym kołpakiem 🇬🇧 Rubber wheel with metal hubcap	● 0

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	19012841	<p>🇵🇱 Gaźnik do silnika 15 OHV</p> <p>🇬🇧 Carburetor for OHV 15 engine</p>	● 0
	19013399	<p>🇵🇱 CEWKA ZAPŁONOWA 188F</p> <p>🇬🇧 Ignition coil 188F</p>	● 3
	19013473	<p>🇵🇱 Płyta montażowa włącznika zapłonowego</p> <p>🇬🇧 Ignition switch mounting plate</p>	● 1
	19013556	<p>🇵🇱 Pasek klinowy</p> <p>🇬🇧 V-belt</p>	● 12
	19014022	<p>🇵🇱 Ścianka gumowa</p> <p>🇬🇧 Rubber wall</p>	● 6
	19014024	<p>🇵🇱 Osłona pasa klinowego</p> <p>🇬🇧 V-belt protector</p>	● 1

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	19014025	<p>🇵🇱 Zbiornik paliwa 5.5l</p> <p>🇬🇧 Fuel tank 5.5 l</p>	● 0
	19014026	<p>🇵🇱 Rozrusznik ręczny</p> <p>🇬🇧 Manual starter</p>	● 9
	19014456	<p>🇵🇱 Sprzęgło z kołem pasowym</p> <p>🇬🇧 Clutch with pulley</p>	● 8
	19014681	<p>🇵🇱 Kabel przyłączeniowy do wyłącznika awaryjnego</p> <p>🇬🇧 Connection cable for emergency stop</p>	● 4
	19018413	<p>🇵🇱 Opakowanie zewnętrzne utwardzone - skrzynia 93x65,5x113 cm</p> <p>🇬🇧 Outer packaging hardened - chest 93x65,5x113 cm</p>	● 0
	19018680	<p>🇵🇱 Regulowane zakończenie rynny wylotowej</p> <p>🇬🇧 Adjustable end of the outlet chute</p>	● 6

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	19020061	<p>🇵🇱 Pokrywa dolna filtra powietrza</p> <p>🇬🇧 Bottom cover of the air filter</p>	● 8
	19020062	<p>🇵🇱 Pokrywa górna filtra powietrza</p> <p>🇬🇧 Air filter top cover</p>	● 6
	19020478	<p>🇵🇱 Obudowa włącznika zapłonowego</p> <p>🇬🇧 Ignition switch housing</p>	● 5
	19021923	<p>🇵🇱 Tłumik kompletny</p> <p>🇬🇧 Complete silencer</p>	● 0
	19022023	<p>🇵🇱 Stacyjka</p> <p>🇬🇧 Ignition switch</p>	● 1
	19022139	<p>🇵🇱 Lej wyspowy</p> <p>🇬🇧 Filling hopper</p>	● 3

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	19022479	<p>🇵🇱 Bęben z wałem</p> <p>🇬🇧 Drum with shaft</p>	● 6
	19023062	<p>🇵🇱 Mocowanie</p> <p>🇬🇧 Fastening</p>	● 1
	19023168	<p>🇵🇱 Podstawa</p> <p>🇬🇧 Base</p>	● 1
	19023169	<p>🇵🇱 Uchwyt transportowy</p> <p>🇬🇧 Transport handle</p>	● 1
	19023170	<p>🇵🇱 Złącze uchwytu transportowego</p> <p>🇬🇧 Transport handle connector</p>	● 2
	19023630	<p>🇵🇱 Koło zamachowe wału korbowego</p> <p>🇬🇧 Crankshaft flywheel</p>	● 0

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	19024228	<p> Silnik spalinowy o mocy 15 KM 420 CC benzynowy, 4-suwowy, OHV</p> <p> 15 HP 420 CC gasoline engine, 4-stroke, OHV</p>	● 2
	19024970	<p> Filtr silnika</p> <p> Engine filter</p>	● 44
	19025916	<p> Rynna wylotowa</p> <p> Outlet chute</p>	● 0
	19026567	<p> Oś koła z mocowaniem do rębaka do drewna</p> <p> Wheel axle with attachment for wood chipper</p>	● 5
	19027825	<p> Rynna wylotowa kompletna NOWY TYP</p> <p> Complete outlet chute NEW TYPE for wood chipper</p>	● 6
	19028095	<p> Rozrusznik QD188</p> <p> Starter QD188</p>	● 1

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	19029229	<p>🇵🇱 Gumowa podkładka podstawy</p> <p>🇬🇧 Suspension rubber pad</p>	● 0
	19029392	<p>🇵🇱 Zawleczka koła</p> <p>🇬🇧 Wheel cotter pin</p>	● 0
	19029946	<p>🇵🇱 Śruba z łbem sześciokątnym mocowania ostrza</p> <p>🇬🇧 Hex head blade mounting screw</p>	● 0
	19030134	<p>🇵🇱 Łożysko z obudową F206</p> <p>🇬🇧 Bearing with housing F206</p>	● 0