expondo



SKU 10090080 Spare parts

15/11/2026


List of available spare parts and related products


Please review all available spare parts for this item, then contact us through the webform (found in the Help Centre in our website header). Let us know the SKU of each spare part you're interested in and the quantity you need.

The availability of the products may change.

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	19009727	Worek na odpady czarny Black waste bag	7
	19011016	Koło gumowe z kołpakiem metalowym Rubber wheel with metal cap	8
	19011121	Akumulator TCS YT9-BS 12 V 9Ah Battery TCS YT9-BS 12 V 9Ah	9
	19011227	Świeca zapłonowa Spark plug	33
	19011233	Wyłącznik bezpieczeństwa Safety switch	1


Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	**19011333**	Pasek klinowy V-belt	**10**
	**19011335**	Ostrze Blade	**0**
	**19011440**	Stycznik krańcowy End contactor	**12**
	**19011449**	Czujnik Sensor	**7**
	**19012450**	Śruba sześciokątna z podkładkami i nakrętką Hexagon screw with washers and nut	**0**
	**19012731**	Lejek plastikowy czarny Black plastic funnel	**11**

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	**19012732**	Zestaw kluczy montażowych Set of mounting wrenches	**4**
	**19012817**	Bęben z wałem Drum with shaft	**3**
	**19013053**	Fajka zapłonowa Ignition pipe	**1**
	**19013177**	Oś kół metalowa Metal wheel axle	**1**
	**19013472**	Obudowa włącznika zapłonowego Ignition switch housing	**0**
	**19013702**	Regulowane zakończenie rynny wylotowej Adjustable outlet end of the outlet chute	**5**

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	**19013703**	Podpora metalowa Metal support	**3**
	**19014547**	Pokrywa górna filtra powietrza Air filter top cover	**4**
	**19014612**	Przełącznik obwodowy Circuit switch	**2**
	**19014965**	Dolne koło pasowe z klinem Lower pulley with with wedge	**0**
	**19015018**	Zestaw kluczyków Set of keys	**11**
	**19015047**	Wirnik rozrusznika Starter rotor	**0**

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	**19015293**	Pokrywa dolna filtra powietrza Bottom cover of the air filter	**7**
	**19015517**	Filtr Powietrza Air filter	**45**
	**19016536**	Lej załadunkowy Loading hopper	**1**
	**19016537**	Rynna wylotowa Outlet chute	**8**
	**19017115**	Stacyjka Ignition switch	**5**
	**19019487**	Łożysko z obudową F205 Bearing with housing F205	**1**

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	**19020390**	Śruba imbusowa mocowania zakończenia rynny Allen screw for mounting end of chute	0
	**19020394**	Nakrętka kołnierzowa Flange nut	0
	**19020477**	Gaźnik Carburator	0
	**19020550**	Tłumik kompletny Complete silencer	1
	**19020770**	Zbiornik paliwa 3,6L Fuel tank 3,6L	0
	**19021027**	Rozrusznik ręczny Manual starter	2

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	**19021387**	Rączka rozrusznika Starter handle	**0**
	**19021739**	Tłumik Muffler	**0**
	**19022882**	Obudowa dolna Lower housing	**1**
	**19023527**	Zakrętka zbiornika Tank cap	**4**
	**19024291**	Lej załadowczy Loading hopper	**0**
	**19024352**	Śruba sześciokątna (mocowanie podpory) Hex screw (support mount)	**0**

Product image	SKU number	Product name	Available quantity
	**19024842**	Rozrusznik QD168 QD168 starter	**0**
	**19025768**	Silnik benzynowy Gasoline motor	**0**
	**19027233**	Ostrze do rębaka Wood chipper blade	**1**
	**19029301**	Gumowa uszczelka leja załadowczego Rubber seal for loading hopper	**0**